

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются , что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	размеры			кол-во	пакет
1,2	стенка боковая	2180	500	16	2	1
3,4	средник	2180	600	16	2	1
5	средник 2	496	580	16	1	2
6	крышкадно	434	500	16	4	2
7	полка	430	490	16	6	2
8,9	крышкадно сред секция	868	600	16	2	2
10,11	горизонталь	868	580	16	2	2
12	ст. ящика боковая	140	500	16	8	4
13	ст. ящика задняя	140	352	16	4	4
14	фасад ящика	200	406	16	4	4
15	цоколь	60	434	16	2	2
16	цоколь	60	868	16	1	2
17,18,19,20	планка ящика	200	580	16	4	4
	дверь глух \ рамка	2116	447	16	4	3
21	задняя стенка	2116	455	3	2	1
22	задняя стенка средняя	2116	440	3	2	1
23	дно ящика	500	380	3	4	4
	зеркало 4мм	2000	350	4	2	3
	соединительный профиль	2,085	мм			1
	штанга деревянная	865	мм			2
	карниз	3,482	мм			5
	фурнитура					6
	евровинт	68	20			
	подпятник	10				
	Рол. направляющие 500	4				
	ручка кольцо		4			
	кляймер		16			
	штангодержатель		2			
	полкодержатель		32			
	петля 4х шарнирная		16			
	ключ		1			
	межсекционная стяжка		8			
	метизы					
	шуруп 3-16		20			
	шуруп 4-16		110			
	саморез 4-25		20			
	гвоздь		150			

*-пакет №5 присутствует только тогда, когда двери шкафа изготовлены из МДФ.

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией .
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым тканью или бумагой.

Сборка.

При помощи еврвинтов собрать вертикальные стенки поз 1,2,3,4 с горизонтальными 6,8,9,10,11. Узел с деталями поз.3,6,8,9 собирается по схеме (рис.1). Положить собранный корпус шкафа лицевой кромкой вниз. Проверить правильность собранного корпуса шкафа, сравнив размеры диагоналей и при помощи гвоздей 3x25 установить и закрепить задние стенки (средние стенки устанавливаются с помощью соединительного профиля). Установить в засверленные гнезда на внутренней поверхности двери 4-х шарнирные петли и закрепить шурупами 4x16 по разметке. Установить ручки на двери по разметке и закрепить винтами с обратной стороны. Установить и отрегулировать двери при помощи регулировочных винтов. Установить штангодержатели по разметке шурупами 4x16 на стенки вертикальные поз.1,2,3,4,затем вложить штангу .Подпятники и кляймера закрепляются с помощью шурупов 3x16. Роликовые направляющие закрепляются с помощью шурупов 4x16 по заданной разметке. Детали поз.17,18,19,20 закрепляются к бокам поз.3,. с помощью межсекционной стяжки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 С° С относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,аcetона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

3. Гарантии

Предприятие –изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки ,установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим при транспортировке , установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет. Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.